# Отчет по лабораторному заданию №7

### ИУ1И-41М Цзинь Сюаньфэн

Апрель 2025

## 1 Цель задания

Изучение когнитивных особенностей мозга с помощью данных ЭЭГ, освоение вейвлет-преобразования и изучение алгоритмов нейросетевой классификации. Характеристики извлекаются с помощью вейвлет преобразования для создания изображений и передаются для обучения CNN для классификации.

通过脑电图数据研究大脑认知特征,掌握小波变换的方法,研究神经网络分类算法。利用小波变换提取特征,生成图像,并传入到CNN训练,实现分类。

# 2 Результаты и Обсуждения

#### 2.1 Анализ ээг-сигнала

Непрерывное вейвлет-преобразование - это метод, используемый для анализа сигналов одновременно во временной и частотной областях путем преобразования сигнала с помощью вейвлет-функций в различных масштабах и местах для получения локальных свойств сигнала. Основная идея CWT заключается в разложении сигнала на вейвлеты в различных масштабах (частотах) и местах. Вейвлет Морлета - это одночастотный комплексный синусоидальный модулированный гауссовский вейвлет, наиболее часто используемый комплексно-значный вейвлет с хорошим разрешением во временной и частотной областях. Для

连续小波变换是一种用于在时域和 频域上同时分析信号的方法, 它通 过使用不同尺度和位置的小波函数 对信号进行变换,以获取信号的局 部特性。CWT的核心思想是在不同 尺度(频率)和位置上对信号进行 小波分解。 Morlet小波是一种单频 复正弦调制高斯波,也是最常用的 复值小波,在时频两域均具有良好 的分辨率。为了得到数据特征、采 用了cmor3-3小波。 训练集大小为 (400,3000), 通过cwt将每组数据 转化为包含时域和频域信息的二维 图像(scalograms),作归一化处理, 并将其作为CNN的输入。其中一个 图像如下。

получения характеристик данных используется вейвлет стог3-3. Размер обучающего набора составляет (400,3000), и каждый набор данных преобразуется в двумерные изображения (скалограммы), содержащие информацию во временной и частотной областях, с помощью вейвлет преобразования, нормализуется и используется в качестве входных данных для CNN. Одно из изображений выглядит следующим образом.




Рис. 1: скейлограмма из обучающего набора

### 2.2 Обучение классификации нейронных сетей

Размер нового обучающего набора, полученного после обработки, составляет (400, высота, ширина). В то время как в большинстве библиотек глубокого обучения (например, TensorFlow/Keras) формат данных конволюционного слоя - 4 измерения, и количество каналов необходимо увеличивать как новое измерение. Модель CNN была обучена, и были получены следующие результаты.

经处理后得到的新训练集大小为(400,高度,宽度)。而在大多数深度学习库(如 TensorFlow/Keras)中,卷积层的数据格式都是 4 维,需要增加通道数作为新维度。训练的结果如下。




Рис. 2: Кривая изменения точности

Матрица смешения показана на рисунке.

混淆矩阵如图,相关指标计算如 表格所示。




Рис. 3: Матрица смешения

Таблица 1: Расчет ключевых показателей эффективности				
Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	Cohen's Kappa
74.69%	71.35%	82.50%	76.6%	$\kappa \approx 0.494$ (средней консистенции)

## 3 Ссылки на литературу

https://github.com/TAUforPython/BioMedAI/blob/main/NN%20CNN%20LSTM% 20EEG%20DF%20MI%20Class.ipynb https://cloud.tencent.com/developer/article/2322066

### 4 Код

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import time
import pywt
import cv2
from sklearn.metrics import cohen kappa score, confusion matrix
from keras.models import Sequential
from keras.layers import (Conv2D, MaxPool2D, Flatten, Dense, Dropout,
                           TimeDistributed, LSTM)
from keras.optimizers import adam v2
# download dataset
x train = pd.read csv("./lab7/MI-EEG-B9T.csv", header=None)
x_test = pd.read_csv("./lab7/MI-EEG-B9E.csv", header=None)
y_train = pd.read_csv("./lab7/2class_MI_EEG_train_9.csv", header=None)
y test = pd.read csv("./lab7/2class MI EEG test 9.csv", header=None)
print(x train.shape)
print(x test.shape)
print(y train.shape)
print(y test.shape)
n samples train = len(y train)
n \text{ samples } test = len(y test)
print("n_samples_train:", n_samples_train)
print("n_samples_test_:", n_samples_test)
\# count classes
n classes = 2
\# calculate scalogram CWT
def scalogram_vertical(data, fs, alto, ancho, n_canales, pts_sig):
    dim = (int(np.floor(ancho / 2)), int(np.floor(alto / 2)))
# ancho, alto
    # Wavelet Morlet 3-3
```

```
\# frequency 8 - 30 Hz
    scales = pywt.scale2frequency('cmor3-3', np.arange(8, 30.5, 0.5)) / (1 / fs)
    # complex morlet wavelet
    datesets = np.zeros((data.shape[0], int(np.floor(alto / 2)),
                          int (np. floor (ancho / 2))))
    temporal = np.zeros((alto, ancho))
    for i in range(data.shape[0]):
        for j in range(n canales):
             sig = data.iloc[i, j * pts sig:(j + 1) * pts sig]
             coef, freqs = pywt.cwt(sig, scales, 'cmor3-3',
                                     sampling_period=(1 / fs))
            temporal [j * 45:(j + 1) * 45, :] = abs(coef)
        resized = cv2.resize(temporal, dim, interpolation=cv2.INTER AREA)
        datesets[i] = resized
        if i \% 100 == 0:
            print(i)
    return datesets
x_{train} = scalogram_{vertical}(x_{train}, 250, 135, 1000, 3, 1000)
x \text{ test} = \text{scalogram vertical}(x \text{ test}, 250, 135, 1000, 3, 1000)
print(x train.shape)
print(x test.shape)
x = np.ceil(np.max(x train))
\# convert to float
x train = x train.astype('float32')
x_test = x_test.astype('float32')
x train /= x
x_test /= x
\#print(x train[1].shape)
plt.figure()
plt.imshow(x_train[50], aspect='auto')
plt.colorbar()
plt.show()
x_train = x_train.reshape((x_train.shape[0], x_train.shape[1], x_train.shape[2],
x_{test} = x_{test.reshape}((x_{test.shape}[0], x_{test.shape}[1], x_{test.shape}[2], 1))
print(x train.shape[1:])
```

```
print(x test.shape)
def CNN 2D(num filter, size filter, n neurons):
    model = Sequential()
    model.add(Conv2D(num_filter, kernel_size=size_filter, activation='relu', pad
                     input shape=x train.shape[1:]))
    model.add(MaxPool2D((2, 2)))
    model.add(Conv2D(num filter, kernel size=size filter, activation='relu', pad
    model.add(MaxPool2D((2, 2)))
    model.add(Flatten())
    model.add(Dense(n neurons, activation='relu'))
    model.add(Dropout(0.5))
    model.add(Dense(n classes, activation='softmax'))
    optimizer = adam v2.Adam(learning rate=0.001)
    model.compile(optimizer=optimizer,
                  loss='sparse_categorical_crossentropy',
                  metrics = ['accuracy'])
    return model
array loss = []
array\_acc = []
array kappa = []
for i in range (5):
  print("Iteration:", i+1)
  model = CNN \ 2D(4, (3,3), 32)
 \#history = model.\,fit (x\_train, y\_train, epochs=40, batch\_size=36,
                       validation data = (x test, y test), verbose = 0)
  history = model.fit(x_train, y_train, epochs=70, batch_size=36,
                        validation split = 0.1, verbose=0)
  test loss, test acc = model.evaluate(x test, y test, verbose=0)
  array_loss.append(test_loss)
  print("loss:_", test loss)
  array acc.append(test acc)
  print("accuracy: ", test acc)
plt.plot(history.history['accuracy'])
plt.plot(history.history['val_accuracy'])
plt.title('model_accuracy')
plt.ylabel('accuracy')
plt.xlabel('epoch')
plt.legend(['train', 'val'], loc='upper_left')
```

```
plt.show()
probabilidades = model.predict(x test)
y_{pred} = np.argmax(probabilidades, 1)
\# calculate kappa cohen
kappa = cohen_kappa_score(y_test, y_pred)
array kappa.append(kappa)
print("kappa: _", kappa)
\begin{array}{ll} matriz\_confusion = confusion\_matrix(y\_test,\ y\_pred) \\ \textbf{print}("confusion\_matrix: \n",\ matriz\_confusion) \end{array}
from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay
labels = ["Left\_MI", "Right\_MI"]
disp = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=matriz_confusion, display_labels=
disp.plot(cmap=plt.cm.Blues)
plt.show()
model.summary()
print("Mean_Accuracy:_%.4f" % np.mean(array_acc))
print ("std: _(+/-_%.4f)" % np.std (array_acc))
print("Mean_Kappa: _%.4f" % np.mean(array_kappa))
print ("std: _(+/-_.%.4f)" % np.std(array kappa))
print("Max_Accuracy: _%.4f" % np.max(array_acc))
print("Max_Kappa:_%.4f" % np.max(array kappa))
```