

Цель задания:

- исследование когнитивных характеристик мозга по данным ЭЭГ

Ключевой навык:

- алгоритмы классификации в нейронных сетях

```
!pip install pywavelets --quiet
```

Эта команда беззвучно устанавливает библиотеку PyWavelets для поддержки анализа вейвлет-преобразований в последующем коде.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import time
from scipy.signal import spectrogram
import pywt
import cv2
from sklearn.metrics import cohen_kappa_score, confusion_matrix
from keras.models import Sequential
from keras.layers import (Conv2D, MaxPool2D, Flatten, Dense, Dropout,
                           TimeDistributed, LSTM)
from keras.optimizers import Adam
from keras import backend as K
```

Вместе эти импортированные библиотеки выполняют следующие функции:

Поток данных: загрузка сигналов ЭЭГ → преобразование в карты временных частот → импорт моделей.

Поток моделей: CNN извлекает пространственные признаки → LSTM улавливает временные связи → классификация с полным подключением слоев.

Поток оценки: точность/коэффициент Каппа/матрица смещения - многомерная оценка производительности.

Разумно комбинируя эти инструменты, код завершает полный поток от необработанного сигнала ЭЭГ до классификации изображений движения.

作业目的

- 通过脑电图数据研究大脑的认知特征

关键技能

- 神经网络分类算法

```
!pip install pywavelets --quiet
```

该命令会静默安装 PyWavelets 库，以支持后续代码中的小波变换分析。

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import time
from scipy.signal import spectrogram
import pywt
import cv2
from sklearn.metrics import cohen_kappa_score, confusion_matrix
from keras.models import Sequential
from keras.layers import (Conv2D, MaxPool2D, Flatten, Dense, Dropout,
                           TimeDistributed, LSTM)
from keras.optimizers import Adam
from keras import backend as K
```

这些导入的库共同执行以下功能:

数据流: 下载脑电信号 → 转换为时频图 → 模型导入。

模型流程: CNN 提取空间特征 → LSTM 捕捉时间关系 → 利用全层连接进行分类。

评估流程: 精度/卡帕系数/混合矩阵 - 多元性能评估。

通过智能组合这些工具, 代码完成了从原始脑电信号到运动图像分类的整个流程。

```
# download dataset
x_train = pd.read_csv("https://github.com/TAUforPython/BioMedAI/blob/main/test_datasets/MI-EEG-B9T.csv?raw=true",
                      header=None)
x_test = pd.read_csv("https://github.com/TAUforPython/BioMedAI/blob/main/test_datasets/MI-EEG-B9E.csv?raw=true",
                     header=None)
y_train = pd.read_csv("https://github.com/TAUforPython/BioMedAI/blob/main/test_datasets/2class_MI-EEG_train_9.csv?raw=true",
                      header=None)
y_test = pd.read_csv("https://github.com/TAUforPython/BioMedAI/blob/main/test_datasets/2class_MI-EEG_test_9.csv?raw=true",
                     header=None) 的作用是什么?
```

该代码是数据准备阶段的第一步, 负责将远程脑电信号和标签加载到内存中, 以便随后进行特征提取(时域和频域分析)和模型训练。

```
# download dataset
x_train = pd.read_csv("https://github.com/TAUforPython/BioMedAI/blob/main/test_datasets/MI-EEG-B9T.csv?raw=true",
                      header=None)
x_test = pd.read_csv("https://github.com/TAUforPython/BioMedAI/blob/main/test_datasets/MI-EEG-B9E.csv?raw=true",
                     header=None)
y_train =
pd.read_csv("https://github.com/TAUforPython/BioMedAI/blob/main/test_datasets/2class_MI_EEG_train_9.csv?raw=true",
             header=None)
y_test =
pd.read_csv("https://github.com/TAUforPython/BioMedAI/blob/main/test_datasets/2class_MI_EEG_test_9.csv?raw=true",
             header=None) #的作用是什么?
```

Этот код является первым шагом на этапе подготовки данных и отвечает за загрузку удаленных сигналов ЭЭГ и меток в память для последующего извлечения признаков (анализ временных и частотных характеристик) и обучения модели.

```
print(x_train.shape)    (400, 3000)
print(x_test.shape)     (320, 3000)
print(y_train.shape)    (400, 1)
print(y_test.shape)     (320, 1)
```

Эти утверждения Print являются фундаментальным шагом проверки на этапе предварительной обработки данных, обеспечивая целостность и непротиворечивость данных и предотвращая последующие ошибки модели из-за ошибок размерности данных.

```
n_samples_train = len(y_train)
n_samples_test = len(y_test)

print("n_samples_train:", n_samples_train)
print("n_samples_test :", n_samples_test)

n_samples_train: 400
n_samples_test : 320
```

Цель этого кода - получить и вывести на печать количество образцов в обучающем и тестовом наборах, что используется для проверки обоснованности сегментации наборов данных и обеспечения ключевых параметров для последующего обучения модели.

```
print(x_train.shape)    (400, 3000)
print(x_test.shape)     (320, 3000)
print(y_train.shape)    (400, 1)
print(y_test.shape)     (320, 1)
```

Эти строки кода являются основными шагами в процессе подготовки данных, гарантируя целостность и согласованность, и предотвращая ошибки из-за некорректных измерений, что может привести к ошибкам в модели.

```
n_samples_train = len(y_train)
n_samples_test = len(y_test)

print("n_samples_train:", n_samples_train)
print("n_samples_test :", n_samples_test)

n_samples_train: 400
n_samples_test : 320
```

Этот код предназначен для получения и вывода количества образцов в обучающей и тестовой выборках, что необходимо для проверки эффективности разделения набора данных и предоставления ключевых параметров для обучения модели.

```
# count classes
n_classes = len(np.unique(y_test))

print("n_classes:", n_classes)
```

```
n_classes: 2
```

Этот код является ключевым шагом в процессе проверки данных, гарантируя, что тестовый набор содержит все ожидаемые классы. Правильный формат меток обеспечивает точное количество классов, что необходимо для обучения модели. Результаты напрямую влияют на архитектуру модели и выбор методов оценки.

```
# calculate STFT
def spectrogram_vertical(data, fs, alto, ancho, n canales, pts_sig,
                          pts_superpuestos):
    #fs = fs #frecuencia de muestreo
    datesets = np.zeros((data.shape[0], alto, ancho))

    # crear matriz 2D donde se guardara cada imagen del STFT
    temporal = np.zeros((alto, ancho))

    for i in range(data.shape[0]): # n muestras
        for j in range(n canales): # n canales

            sig = data.iloc[i, j*pts_sig:(j+1)*pts_sig]

            f, t, Sxx = spectrogram(sig, fs=fs, window='hann', nperseg=fs,
                                    noverlap=pts_superpuestos, nfft=fs*2,
                                    scaling='spectrum')

            # concatenacion vertical chanel
            temporal[j*45:(j+1)*45, :] = Sxx[16:61, :]

    datesets[i] = temporal
    if i % 100 == 0:
        print(i)
    return datesets
```

```
# count classes
n_classes = len(np.unique(y_test))

print("n_classes:", n_classes)

n_classes: 2
```

Этот код является ключевым шагом на этапе проверки данных и используется для того, чтобы убедиться, что:

Тестовый набор содержит все ожидаемые категории.

Метки правильно отформатированы, чтобы обеспечить точные параметры подсчета категорий для последующего обучения модели.

Результаты напрямую влияют на дизайн архитектуры модели и выбор методов оценки.

```
# calculate STFT

def spectrogram_vertical(data, fs, alto, ancho, n_canales, pts_sig,
                        pts_superpuestos):
    #fs = fs #frecuencia de muestreo
    datesets = np.zeros((data.shape[0], alto, ancho))

    # crear matriz 2D donde se guardara cada imagen del STFT
    temporal = np.zeros((alto, ancho))

    for i in range(data.shape[0]): # n muestras
        for j in range(n_canales): # n canales

            sig = data.iloc[i, j*pts_sig:(j+1)*pts_sig]

            f, t, Sxx = spectrogram(sig, fs=fs, window='hann', nperseg=fs,
                                    noverlap=pts_superpuestos, nfft=fs*2,
                                    scaling='spectrum')

            # concatenacion vertical chanel
            temporal[j*45:(j+1)*45, :] = Sxx[16:61, :]

        datesets[i] = temporal
        if i % 100 == 0:
            print(i)
    return datesets
```

Эта функция используется для выполнения кратковременного преобразования Фурье (STFT) для многоканальных сигналов ЭЭГ и вертикального сшивания спектрограмм различных каналов для создания изображения в формате, пригодном для ввода в модели глубокого обучения (например, CNN).

Эта функция используется для многоканальных сигналов ЭЭГ и вертикального сшивания спектрограмм различных каналов для создания изображения в формате, пригодном для ввода в модели глубокого обучения (например, CNN).

```
# calculate scalogram CWT

def scalogram_vertical(data, fs, alto, ancho, n_canales, pts_sig):
    dim = (int(np.floor(ancho/2)), int(np.floor(alto/2))) # ancho, alto

    # Wavelet Morlet 3-3
    # frequency 8 - 30 Hz
    scales = pywt.scale2frequency('cmor3-3', np.arange(8, 30.5, 0.5)) / (1/fs)

    datesets = np.zeros((data.shape[0], int(np.floor(alto/2)),
                        int(np.floor(ancho/2))))

    temporal = np.zeros((alto, ancho))

    for i in range(data.shape[0]):
        for j in range(n_canales):

            sig = data.iloc[i, j*pts_sig:(j+1)*pts_sig]

            coef, freqs = pywt.cwt(sig, scales, 'cmor3-3',
                                    sampling_period = (1 / fs))

            temporal[j*45:(j+1)*45, :] = abs(coef)

        resized = cv2.resize(temporal, dim, interpolation=cv2.INTER_AREA)
        datesets[i] = resized
        if i % 100 == 0:
            print(i)
    return datesets
```

Эта функция используется для многоканальных сигналов ЭЭГ и вертикального сшивания спектрограмм различных каналов для создания изображения в формате, пригодном для ввода в модели глубокого обучения (например, CNN).

```
initial = time.time()

# STFT
x_train = spectrogram_vertical(x_train, 250, 135, 31, 3, 1000, 225)
x_test = spectrogram_vertical(x_test, 250, 135, 31, 3, 1000, 225)

# CWT
#x_train = scalogram_vertical(x_train, 250, 135, 1000, 3, 1000)
#x_test = scalogram_vertical(x_test, 250, 135, 1000, 3, 1000)

fin = time.time()
print("time_elapsed:", fin - initial)
```

```
0
100
200
300
0
100
200
300
time_elapsed: 1.48185396194458
```

Эта функция используется для многоканальных сигналов ЭЭГ и вертикального сшивания спектрограмм различных каналов для создания изображения в формате, пригодном для ввода в модели глубокого обучения (например, CNN).

```
# calculate scalogram CWT

def scalogram_vertical(data, fs, alto, ancho, n_canales, pts_sig):
    dim = (int(np.floor(ancho/2)), int(np.floor(alto/2))) # ancho, alto

    # Wavelet Morlet 3-3
    # frequency 8 - 30 Hz
    scales = pywt.scale2frequency('cmor3-3', np.arange(8,30.5,0.5)) / (1/fs)

    datasets = np.zeros((data.shape[0], int(np.floor(alto/2)),
                        int(np.floor(ancho/2))))

    temporal = np.zeros((alto, ancho))

    for i in range(data.shape[0]):
        for j in range(n_canales):

            sig = data.iloc[i, j*pts_sig:(j+1)*pts_sig]

            coef, freqs = pywt.cwt(sig, scales, 'cmor3-3',
                                    sampling_period = (1 / fs))

            temporal[j*45:(j+1)*45, :] = abs(coef)

    resized = cv2.resize(temporal, dim, interpolation=cv2.INTER_AREA)
    datasets[i] = resized
    if i % 100 == 0:
        print(i)
    return datasets
```

Эта функция преобразует многоканальные сигналы ЭЭГ в карты временных частот с помощью непрерывного вейвлет-преобразования, чтобы обеспечить подходящий формат ввода для моделей глубокого обучения, что является ключевым этапом предварительной обработки для анализа негладких сигналов, таких как ЭЭГ с изображениями движения.

```
initial = time.time()

# STFT
x_train = spectrogram_vertical(x_train, 250, 135, 31, 3, 1000, 225)
x_test = spectrogram_vertical(x_test, 250, 135, 31, 3, 1000, 225)

# CWT
#x_train = scalogram_vertical(x_train, 250, 135, 1000, 3, 1000)
#x_test = scalogram_vertical(x_test, 250, 135, 1000, 3, 1000)

fin = time.time()
print("time_elapsed:", fin - initial)

0
100
200
300
0
100
200
300
time_elapsed: 1.48185396194458
```

Этот код является одним из основных этапов обработки сигналов ЭЭГ, преобразуя необработанные сигналы во временно-частотные характеристики изображений,

```
print(x_train.shape)
print(x_test.shape)

(400, 135, 31)
(320, 135, 31)
```

`print(x_train.shape)` и `print(x_test.shape)`的作用是 输出训练集和测试集的特征数据维度，用于验证数据预处理后的形状是否符合预期，并为后续模型构建提供关键信息。

```
x = np.ceil(np.max(x_train))
```

```
# convert to float
x_train = x_train.astype('float32')
x_test = x_test.astype('float32')
```

```
x_train /= x
x_test /= x
```

```
plt.figure()
plt.imshow(x_train[1], aspect='auto')
plt.colorbar()
plt.show()
```

归一化：将时频图数据缩放到 [0, 1] 范围内，提升模型训练稳定性。

例如，若原始最大值为 255，则所有值除以 255，变为 0~1。

类型转换: `float32` 是深度学习框架（如 TensorFlow/Keras）的默认数据类型，可减少内存占用并加速计算。

验证预处理效果：

检查时频图是否正常（如无全黑/全白、噪声异常）。

确认归一化后的值范围是否符合预期（颜色条应在 0~1 之间）。

理解数据分布：

高频（上部）和低频（下部）的能量分布是否合理。

不同通道（垂直排列）的频谱差异是否可见。

которые служат входом для последующих моделей глубокого обучения. Функция синхронизации позволяет разработчикам найти компромисс между вычислительной эффективностью и качеством признаков и оптимизировать процесс предварительной обработки.

```
print(x_train.shape)
print(x_test.shape)

(400, 135, 31)
(320, 135, 31)
```

Роль `print(x_train.shape)` и `print(x_test.shape)` заключается в выводе размеров данных тренировочного и тестового наборов, которые используются для проверки того, что форма предварительно обработанных данных соответствует ожиданиям и предоставляет ключевую информацию для последующего построения модели.

```
x = np.ceil(np.max(x_train))
```


```
# convert to float
x_train = x_train.astype('float32')
x_test = x_test.astype('float32')
```

```
x_train /= x
x_test /= x
```

```
plt.figure()
plt.imshow(x_train[1], aspect='auto')
plt.colorbar()
plt.show()
```

Нормализация: масштабирование данных временно-частотного графика в диапазоне $[0, 1]$ для повышения стабильности обучения модели.

Например, если исходное максимальное значение равно 255, то все значения будут разделены на 255 и станут $0 \sim 1$.



Тепловая карта — это визуализация результатов анализа частоты, конкретно для сигналов ЭЭГ (электроэнцефалография), прошедших преобразование Фурье (STFT) или преобразование вейвлетов (CWT). Это график распределения энергии по частоте и времени. Вот ключевые моменты для интерпретации:

1. Значения осей

Вертикальная ось (слева $0 \sim 120$):

Частота (Гц), охватывает ЭЭГ-сигналы, связанные с движением воображения:

μ -ритм ($8 \sim 12$ Гц): характеристическое подавление при воображении движения.

β -ритм ($13 \sim 30$ Гц): связан с подготовкой и выполнением нервной деятельности.

Область распространяется на более высокие частоты (например, 60 Гц):

возможно, включает шум или высокочастотную мозговую деятельность.

Горизонтальная ось (снизу $0 \sim 30$):

Время (секунды), указывает на продолжительность ЭЭГ-сигнала (например, эксперимент по воображению движения продолжительностью 4 секунды, выборка из ключевого временного окна).

2. Цветовая шкала

Цветовая шкала (справа $0 \sim 0.030$): указывает на интенсивность энергии (или спектральной плотности), измеренную в $\mu V^2/Hz$.


Фиолетовый/голубой: области с низкой энергией (например, фоновый шум или состояние покоя).

Желтый/зеленый: области с высокой энергией (например, усиление нервной деятельности в конкретные моменты времени).

Пример интерпретации: если в области 10 Гц и 5 секунд появляется желтый цвет, это указывает на значительную активность в μ -ритмической области. Если в 25 Гц и 15 секунд появляется зеленый цвет, это может соответствовать кратковременному усилению β -ритма.

3. Сценарии применения

Поймите распределение данных:
Является ли распределение энергии на высоких (верхних) и низких (нижних) частотах разумным.
Заметны ли спектральные различия между разными каналами (выровненными по вертикали).



Тепловая карта визуализирует изменения энергии во временном и частотном измерениях сигнала ЭЭГ и является важным инструментом для декодирования нейронной активности в двигательных образах. Распределение цветов и координат непосредственно отражает паттерн активации мозга в данной задаче, предоставляя ключевые характеристики для последующих моделей классификации.

```
# reshape a 4D (for CNN-2D)
#x_train = x_train.reshape((x_train.shape[0], x_train.shape[1], x_train.shape[2], 1))
#x_test = x_test.reshape((x_test.shape[0], x_test.shape[1], x_test.shape[2], 1))

# convert 3D to 5D (CNN-2D + LSTM)
x_train = x_train.reshape((x_train.shape[0], 1, x_train.shape[1], x_train.shape[2], 1))
x_test = x_test.reshape((x_test.shape[0], 1, x_test.shape[1], x_test.shape[2], 1))

print(x_train.shape)
print(x_test.shape)

(400, 1, 135, 31, 1)
(320, 1, 135, 31, 1)
```

LSTM для объединения пространственно-временных признаков (дизайн временного шага должен быть оптимизирован в соответствии с реальными требованиями).

Мотивация: движение воображения: через обнаружение μ/β ритмов подавление или усиление, решение пользователя воображения является ли левая или правая рука движением.

Пример: воображение левой руки движением, правая область (C4 канал) μ ритмическая энергия будет снижена (фиолетовая область расширится). Шумовое обнаружение: высокая область (например 60 Гц и выше) продолжительная высокая энергия может быть вызвана помехами (линейный шум) вызвана.

Эта тепловая карта наглядно показывает изменение энергии мозговых сигналов во времени и частоте, является важным инструментом для декодирования нейронной активности в двигательных образах. Распределение цветов и координат непосредственно отражает паттерн активации мозга в данной задаче, предоставляя ключевые характеристики для последующих моделей классификации.

```
# reshape a 4D (for CNN-2D)
#x_train = x_train.reshape((x_train.shape[0], x_train.shape[1], x_train.shape[2], 1))
#x_test = x_test.reshape((x_test.shape[0], x_test.shape[1], x_test.shape[2], 1))

# convert 3D to 5D (CNN-2D + LSTM)
x_train = x_train.reshape((x_train.shape[0], 1, x_train.shape[1], x_train.shape[2], 1))
x_test = x_test.reshape((x_test.shape[0], 1, x_test.shape[1], x_test.shape[2], 1))

print(x_train.shape)
print(x_test.shape)

(400, 1, 135, 31, 1)
(320, 1, 135, 31, 1)
```

Этот код через изменение размерности данных, позволяет частотно-временным изображениям адаптироваться к различным архитектурам:

- **4D вход:** для обработки статических изображений 2D-CNN.
- **5D вход:** для объединения временных и пространственных признаков CNN-LSTM гибридной модели (нужно оптимизировать шаг времени по фактическим требованиям).

Выбор того или иного способа зависит от характеристик данных и поставленной задачи.

```
# create red neuronal CNN-2D

def CNN_2D(num_filter, size_filter, n_neurons):
    model = Sequential()
    model.add(Conv2D(num_filter, size_filter, activation='relu', padding='same',
                     input_shape=x_train.shape[1:]))
    model.add(MaxPool2D((2, 2)))
    model.add(Conv2D(num_filter, size_filter, activation='relu', padding='same'))
    model.add(MaxPool2D((2, 2)))
    model.add(Flatten())
    model.add(Dense(n_neurons, activation='relu'))
    model.add(Dropout(0.5))
    model.add(Dense(n_classes, activation='softmax'))

    optimizer = Adam(learning_rate=0.001)
    model.compile(optimizer=optimizer,
                  loss='sparse_categorical_crossentropy',
                  metrics=['accuracy'])

    return model
```

Выбор зависит от характеристик данных и целей задачи.

```
# crear red neuronal CNN-2D

def CNN_2D(num_filter, size_filter, n_neurons):
    model = Sequential()
    model.add(Conv2D(num_filter, size_filter, activation='relu', padding='same',
                     input_shape=x_train.shape[1:]))
    model.add(MaxPool2D((2, 2)))
    model.add(Conv2D(num_filter, size_filter, activation='relu', padding='same'))
    model.add(MaxPool2D((2, 2)))
    model.add(Flatten())
    model.add(Dense(n_neurons, activation='relu'))
    model.add(Dropout(0.5))
    model.add(Dense(n_classes, activation='softmax'))

    optimizer = Adam(learning_rate=0.001)
    model.compile(optimizer = optimizer,
                  loss = 'sparse_categorical_crossentropy',
                  metrics = ['accuracy'])

    return model
```

Этот код определяет модель двумерной конволюционной нейронной сети (2D-CNN) для классификации изображений

Этот код определяет базовую модель 2D-CNN, подходящую для небольших и средних задач классификации изображений. Производительность может быть дополнительно оптимизирована для сложных сценариев путем настройки гиперпараметров (например, количество сверточных ядер, количество слоев) и добавления методов регуляризации. На практике архитектура должна гибко адаптироваться к конкретным задачам.

```
# crear red neuronal CNN-2D + LSTM

def CNN_2D_LSTM_TD(num_filter, size_filter, n_neurons, units_LSTM):
    model = Sequential()
    model.add(TimeDistributed(Conv2D(num_filter, size_filter, activation='relu',
                                     padding='same'),
                             input_shape=x_train.shape[1:]))
    model.add(TimeDistributed(MaxPool2D((2, 2))))
    model.add(TimeDistributed(Conv2D(num_filter, size_filter, activation='relu',
                                     padding='same')))
    model.add(TimeDistributed(MaxPool2D((2, 2))))
    model.add(TimeDistributed(Flatten()))
    model.add(LSTM(units_LSTM, activation='tanh', dropout=0.5))
    model.add(Dense(n_neurons, activation='relu'))
    model.add(Dense(n_classes, activation='softmax'))

    optimizer = Adam(learning_rate=1e-3)
    model.compile(optimizer = optimizer,
                  loss = 'sparse_categorical_crossentropy',
                  metrics = ['accuracy'])

    return model
```

Этот код определяет гибридную нейронную сеть CNN-LSTM для обработки данных временных рядов изображений (например, видеок кадров, непрерывных карт временных частот) для задач классификации, сочетая пространственное извлечение

этой кода定义了用于图像分类的二维卷积神经网络（2D-CNN）模型。这段代码定义了一个基础的 2D-CNN 模型，适合于中小型图像分类任务。通过调整超参数（如卷积核数量、层数）和加入正则化技术，可进一步优化性能以适应复杂场景。实际应用中需根据具体任务灵活调整架构。

crear red neuronal CNN-2D + LSTM

```
def CNN_2D_LSTM_TD(num_filter, size_filter, n_neurons, units_LSTM):
    model = Sequential()
    model.add(TimeDistributed(Conv2D(num_filter, size_filter, activation='relu',
                                     padding='same'),
                             input_shape=x_train.shape[1:]))
    model.add(TimeDistributed(MaxPool2D((2, 2))))
    model.add(TimeDistributed(Conv2D(num_filter, size_filter, activation='relu',
                                     padding='same')))
    model.add(TimeDistributed(MaxPool2D((2, 2))))
    model.add(TimeDistributed(Flatten()))
    model.add(LSTM(units_LSTM, activation='tanh', dropout=0.5))
    model.add(Dense(n_neurons, activation='relu'))
    model.add(Dense(n_classes, activation='softmax'))

    optimizer = Adam(learning_rate=1e-3)
    model.compile(optimizer = optimizer,
                  loss = 'sparse_categorical_crossentropy',
                  metrics = ['accuracy'])

    return model
```

此代码定义了一个 CNN-LSTM 混合神经网络，用于处理 时序图像数据（如视频帧、连续时频图），通过结合 CNN 的空间特征提取和 LSTM 的时间序列建模能力进行分类任务。此模型通过 CNN 提取空间特征 + LSTM 建模时序关系，适用于同时包含空间和时间维度的数据分类任务（如视频、连续脑电信号）。

```
initial = time.time()
array_loss = []
array_acc = []
array_kappa = []
for i in range(5):
    print("Iteration:", i+1)
```

```
#model = CNN_2D(4, (3, 3), 32)
model = CNN_2D_LSTM_TD(4, (3, 3), 32, 4)
```

```
# history = model.fit(x_train, y_train, epochs=40, batch_size=36,
#                    validation_data=(x_test, y_test), verbose=0)
```

```
history = model.fit(x_train, y_train, epochs=70, batch_size=36,
                   validation_split = 0.1, verbose=0)
```

```
test_loss, test_acc = model.evaluate(x_test, y_test, verbose=0)
```

```
array_loss.append(test_loss)
print("loss: ", test_loss)
array_acc.append(test_acc)
print("accuracy: ", test_acc)
```

признаков CNN с возможностью моделирования временных рядов LSTM. Эта модель извлекает пространственные признаки с помощью CNN + моделирует временные связи с помощью LSTM и подходит для задач классификации данных (например, видео, непрерывных сигналов ЭЭГ), которые содержат как пространственные, так и временные измерения.

```
initial = time.time()
array_loss = []
array_acc = []
array_kappa = []
for i in range(5):
    print("Iteration:", i+1)

    #model = CNN_2D(4, (3, 3), 32)
    model = CNN_2D_LSTM_TD(4, (3, 3), 32, 4)

    # history = model.fit(x_train, y_train, epochs=40, batch_size=36,
    #                     validation_data=(x_test, y_test), verbose=0)

    history = model.fit(x_train, y_train, epochs=70, batch_size=36,
                       validation_split = 0.1, verbose=0)

    test_loss, test_acc = model.evaluate(x_test, y_test, verbose=0)

    array_loss.append(test_loss)
    print("loss: ", test_loss)
    array_acc.append(test_acc)
    print("accuracy: ", test_acc)
```

```
Iteration: 1
loss: 0.48261937499046326
accuracy: 0.7875000238418579
Iteration: 2
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/keras/src/layers/core/wrapper.py:27: UserWarning: Do not pass an `input_shape` / `input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(**kwargs)
loss: 0.4847906529903412
accuracy: 0.762499988079071
Iteration: 3
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/keras/src/layers/core/wrapper.py:27: UserWarning: Do not pass an `input_shape` / `input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(**kwargs)
loss: 0.4597566127770996
accuracy: 0.7875000238418579
Iteration: 4
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/keras/src/layers/core/wrapper.py:27: UserWarning: Do not pass an `input_shape` / `input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(**kwargs)
loss: 0.45312756299972534
accuracy: 0.78125
Iteration: 5
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/keras/src/layers/core/wrapper.py:27: UserWarning: Do not pass an `input_shape` / `input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(**kwargs)
loss: 0.45100337386131287
accuracy: 0.765625
```


Этот код используется для многократного обучения и оценки производительности модели глубокого обучения, а также для проверки стабильности и надежности модели в ходе многочисленных экспериментов. Эффективность модели проверяется с помощью нескольких независимых экспериментов, сочетающих потери, точность, коэффициент каппа, а также кривые обучения и матрицы путаницы. Проанализируйте поведение модели.

```
Iteration: 1
loss: 0.48261937499046326
accuracy: 0.7875000238418579
Iteration: 2
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/keras/src/layers/core/wrapper.py:27: UserWarning: Do not pass an `input_shape` / `input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(**kwargs)
loss: 0.4847906529903412
accuracy: 0.762499988079071
Iteration: 3
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/keras/src/layers/core/wrapper.py:27: UserWarning: Do not pass an `input_shape` / `input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(**kwargs)
loss: 0.4597566127770996
accuracy: 0.7875000238418579
Iteration: 4
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/keras/src/layers/core/wrapper.py:27: UserWarning: Do not pass an `input_shape` / `input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(**kwargs)
loss: 0.45312756299972534
accuracy: 0.78125
Iteration: 5
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/keras/src/layers/core/wrapper.py:27: UserWarning: Do not pass an `input_shape` / `input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(**kwargs)
loss: 0.45100337386131287
accuracy: 0.765625
```


Эта код используется для многократного обучения и оценки производительности модели глубокого обучения, а также для проверки стабильности и надежности модели в ходе многочисленных экспериментов. Эффективность модели проверяется с помощью нескольких независимых экспериментов, сочетающих потери, точность, коэффициент каппа, а также кривые обучения и матрицы путаницы. Проанализируйте поведение модели.

```
plt.plot(history.history['accuracy'])
plt.plot(history.history['val_accuracy'])
plt.title('model accuracy')
plt.ylabel('accuracy')
plt.xlabel('epoch')
plt.legend(['train', 'val'], loc='upper left')
plt.show()
```

Эта код используется для многократного обучения и оценки производительности модели глубокого обучения, а также для проверки стабильности и надежности модели в ходе многочисленных экспериментов. Эффективность модели проверяется с помощью нескольких независимых экспериментов, сочетающих потери, точность, коэффициент каппа, а также кривые обучения и матрицы путаницы. Проанализируйте поведение модели.



Цель этого кода - визуализировать кривые точности обучающего и валидационного наборов в процессе обучения модели, что помогает наглядно проанализировать состояние обучения и производительность модели.



Обучающий набор (синий): показатель точности неуклонно растет с начального значения около 0,5 до 0,8 и в конце концов снижается, указывая на то, что модель эффективно усвоила особенности обучающих данных.

Валидационный набор (оранжевый): показатель точности постепенно увеличивается с 0,45 до 0,75, что соответствует тенденции обучающего набора, и указывает на то, что модель обладает некоторой способностью к обобщению.

```
probabilidades = model.predict(x_test)

y_pred = np.argmax(probabilidades, 1)

# calculate kappa cohen
kappa = cohen_kappa_score(y_test, y_pred)
array_kappa.append(kappa)
print("kappa: ", kappa)
matriz_confusion = confusion_matrix(y_test, y_pred)
print("confusion matrix:\n", matriz_confusion)

kappa: 0.6125
confusion matrix:
[[132  28]
 [ 34 126]]
```

Код используется для оценки эффективности модели классификации, обеспечивая более полный анализ эффектов

Тренировочный набор (синий): Точность с начальным значением около 0.5 постепенно повышается до 0.8, в конечном итоге стабилизируясь, что свидетельствует об эффективном обучении модели на данных из тренировочного набора.

Валидационный набор (оранжевый): Точность повышается с 0.45 до 0.75, что соответствует тренду тренировочного набора, что свидетельствует о способности модели к обобщению.

```
probabilidades = model.predict(x_test)

y_pred = np.argmax(probabilidades, 1)

# calculate kappa cohen
kappa = cohen_kappa_score(y_test, y_pred)
array_kappa.append(kappa)
print("kappa: ", kappa)
matriz_confusion = confusion_matrix(y_test, y_pred)
print("confusion matrix:\n", matriz_confusion)

kappa: 0.6125
confusion matrix:
[[132  28]
 [ 34 126]]
```

Код используется для оценки производительности модели классификации, предоставляя более всесторонний анализ результатов. Через коэффициент Кэппа и матрицу путаницы предоставляется более всесторонний анализ результатов. Через коэффициент Кэппа и матрицу путаницы предоставляется более всесторонний анализ результатов.

```
from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay

labels = ["Left MI", "Right MI"]

disp = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=matriz_confusion, display_labels=labels)

disp.plot(cmap=plt.cm.Blues)
plt.show()
```

Этот код используется для визуализации матрицы путаницы (Confusion Matrix), позволяя наглядно представить результаты классификации модели в виде тепловой карты. Это помогает быстро выявить ошибки модели и путаницу между классами. Тепловая карта матрицы путаницы позволяет быстро выявить ошибки модели и путаницу между классами. Тепловая карта матрицы путаницы позволяет быстро выявить ошибки модели и путаницу между классами.

классификации, чем точность с помощью коэффициентов Каппы Козна и матриц путаницы. Коэффициенты Каппа и матрицы путаницы показывают детальную производительность модели на уровне категорий, что является важным дополнением к метрике точности.

```
from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay

labels = ["Left MI", "Right MI"]

disp = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=matrix_confusion, display_labels=labels)

disp.plot(cmap=plt.cm.Blues)
plt.show()
```

Этот код используется для визуализации матрицы путаницы, которая представляет результаты классификации модели в виде тепловой карты, помогая быстро выявить закономерности неправильной классификации и путаницы между категориями. Визуализация матрицы путаницы в виде тепловой карты делает анализ эффективности классификации модели более интуитивным. С ее помощью можно быстро определить, на каких категориях модель работает хорошо (темные диагональные цвета). Какие категории подвержены путанице (недиагональные области светлого цвета). Нужно ли оптимизировать данные или модель для определенных категорий.

```
plt.plot(history.history['accuracy'])
plt.plot(history.history['val_accuracy'])
plt.grid()
plt.xlabel('Epochs')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.legend(['train', 'val'])
plt.show()

plt.plot(history.history['loss'])
plt.plot(history.history['val_loss'])
plt.grid()
plt.xlabel('Epochs')
plt.ylabel('Cross-Entropy')
plt.legend(['train', 'val'])
plt.show()



print()
print("Resultados:")
print("loss:", array_loss)
print("accuracy:", array_acc)
print("kappa:", array_kappa)
fin = time.time()
time_elapsed = fin - initial
print("time_elapsed:", time_elapsed)
```

```
plt.plot(history.history['accuracy'])
plt.plot(history.history['val_accuracy'])
plt.grid()
plt.xlabel('Epochs')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.legend(['train', 'val'])
plt.show()

plt.plot(history.history['loss'])
plt.plot(history.history['val_loss'])
plt.grid()
plt.xlabel('Epochs')
plt.ylabel('Cross-Entropy')
plt.legend(['train', 'val'])
plt.show()
```

```
print()
print("Resultados:")
print("loss:", array_loss)
print("accuracy:", array_acc)
print("kappa:", array_kappa)
fin = time.time()
time_elapsed = fin - initial
print("time_elapsed:", time_elapsed)
```

код для визуализации процесса обучения модели и вывода окончательных результатов, позволяя всесторонне проанализировать производительность, эффективность обучения и сходимость модели.





Resultados:

```
loss: [0.48261937499046326, 0.4847906529903412, 0.45975661277770996, 0.45312756299972534, 0.48100337386131287]
accuracy: [0.7875000238418579, 0.762499988079071, 0.7875000238418579, 0.78125, 0.765625]
kappa: [0.6125]
time_elapsed: 122.4216821193695
```

model.summary()

это Keras/TensorFlow метод для быстрого просмотра архитектуры нейронной сети. Он выводит количество слоев, количество параметров в каждом слое, количество параметров в целом, а также количество операций.

Код используется для визуализации процесса обучения модели и вывода окончательных результатов оценки, помогая полностью проанализировать производительность модели, эффективность обучения и сходимость.



```
Resultados:
loss: [0.46061907499046326, 0.4847906529903412, 0.45873661277770996, 0.45312756299972534, 0.45100337386131287]
accuracy: [0.7875000238418579, 0.762499988079071, 0.7875000238418579, 0.78125, 0.765625]
kappa: [0.6125]
time_elapsed: 122.421682193695
```

`model.summary()`

это метод в Keras/TensorFlow для быстрого просмотра структуры модели нейронной сети, который выводит такую информацию, как количество слоев модели, количество параметров в каждом слое и форма выходного сигнала.

形状等信息。

Model: "sequential_10"

Layer (type)	Output Shape	Param #
time_distributed_21 (TimeDistributed)	(None, 1, 135, 31, 4)	40
time_distributed_22 (TimeDistributed)	(None, 1, 67, 15, 4)	0
time_distributed_23 (TimeDistributed)	(None, 1, 67, 15, 4)	148
time_distributed_24 (TimeDistributed)	(None, 1, 33, 7, 4)	0
time_distributed_25 (TimeDistributed)	(None, 1, 924)	0
lstm_4 (LSTM)	(None, 4)	14,864
dense_18 (Dense)	(None, 32)	160
dense_19 (Dense)	(None, 2)	66

Total params: 45,836 (179.05 KB)
Trainable params: 15,278 (59.68 KB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)
Optimizer params: 30,558 (119.37 KB)

```
print("Mean Accuracy: %.4f" % np.mean(array_acc))
print("std: (+/- %.4f)" % np.std(array_acc))
print("Mean Kappa: %.4f" % np.mean(array_kappa))
print("std: (+/- %.4f)" % np.std(array_kappa))
print("Max Accuracy: %.4f" % np.max(array_acc))
print("Max Kappa: %.4f" % np.max(array_kappa))
print("time_elapsed:", int(time_elapsed))
```

这段代码的作用是 汇总并展示模型多次实验的统计结果，通过计算均值、标准差和最大值，全面评估模型的性能稳定性、最佳表现及计算效率。为模型性能的 最终评估报告

```
Mean Accuracy: 0.7875
std: (+/- 0.0163)
Mean Kappa: 0.5563
std: (+/- 0.0000)
Max Accuracy: 0.8188
Max Kappa: 0.5563
time_elapsed: 109
```

平均准确率 78.75%表示模型在所有测试样本中平均有 78.75% 的样本分类正确。

评价: 对于二分类任务,此结果属于中等水平 (一般 80%以上为较好)。准确率标准差 ± 0.0163 多次实验结果的波动范围很小 (约 1.6%),说明模型性能 稳定。

平均 Kappa 系数 0.5563 衡量模型分类结果与真实标签的一致性,超越随机猜测的水平。

评价: 0.55 属于中等一致性 (Landis & Koch 标准: 0.41-0.60 为中等),说明模

Model: "sequential_18"

Layer (type)	Output Shape	Param #
time_distributed_21 (TimeDistributed)	(None, 1, 135, 31, 4)	40
time_distributed_22 (TimeDistributed)	(None, 1, 67, 15, 4)	0
time_distributed_23 (TimeDistributed)	(None, 1, 67, 15, 4)	148
time_distributed_24 (TimeDistributed)	(None, 1, 33, 7, 4)	0
time_distributed_25 (TimeDistributed)	(None, 1, 924)	0
lstm_4 (LSTM)	(None, 4)	14,864
dense_18 (Dense)	(None, 32)	160
dense_19 (Dense)	(None, 2)	66

Total params: 45,836 (179.05 KB)
Trainable params: 15,278 (59.68 KB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)
Optimizer params: 30,558 (119.37 KB)

```
print("Mean Accuracy: %.4f" % np.mean(array_acc))
print("std: (+/- %.4f)" % np.std(array_acc))
print("Mean Kappa: %.4f" % np.mean(array_kappa))
print("std: (+/- %.4f)" % np.std(array_kappa))
print("Max Accuracy: %.4f" % np.max(array_acc))
print("Max Kappa: %.4f" % np.max(array_kappa))
print("time_elapsed:", int(time_elapsed))
```

Цель данного кода - обобщить и представить статистические результаты многочисленных экспериментов с моделью, а также полностью оценить стабильность работы модели, ее оптимальность и вычислительную эффективность, рассчитав среднее, стандартное отклонение и максимальное значение. Это окончательный отчет об оценке эффективности модели.

```
Mean Accuracy: 0.7875
std: (+/- 0.0163)
Mean Kappa: 0.5563
std: (+/- 0.0000)
Max Accuracy: 0.8188
Max Kappa: 0.5563
time_elapsed: 109
```

Средняя точность 78,75% означает, что модель правильно классифицировала в среднем 78,75% всех тестовых образцов.

ОЦЕНКА: Для задач бинарной классификации этот результат является умеренным (обычно 80 % или выше).

Стандартное отклонение точности $\pm 0,0163$ имеет небольшой диапазон колебаний (около 1,6%) в результатах множества экспериментов, что

имеет определенную надежность, но все же есть место для улучшения.

Kappa стандартное отклонение ± 0.0000

Многочисленные эксперименты Kappa значения полностью совпадают, что может быть связано с фиксированным распределением данных или отсутствием случайности (нужно проверить код).

Лучшая точность за один раз 81.88%

Модель в оптимальных условиях может достигнуть 81.88% точности, что указывает на ее потенциал.

Затрачено 109 секунд

Общее время для обучения модели или прогнозирования составляет 109 секунд (около 1 минуты 49 секунд), что указывает на относительно высокую эффективность вычислений.

говорит о стабильности работы модели.

Средний коэффициент Каппа 0,5563 измеряет согласованность результатов классификации модели с истинными метками за пределами уровня случайного угадывания.

Оценка: 0,55 - умеренная согласованность (критерий Лэндиса и Коха: 0,41-0,60 - умеренная), что говорит о том, что модель обладает некоторой надежностью, но все еще имеет возможность для улучшения.

Стандартное отклонение Каппы $\pm 0,0000$

Значения Карра идеально совпадают в нескольких экспериментах, возможно, благодаря фиксированному распределению данных или экспериментальной установке, не вносящей случайности (необходимо проверить код).

Оптимальная точность одиночного выстрела 81,88 %

Модель способна достичь точности 81,88 % в оптимальном случае, демонстрируя свой потенциал.

Затраченное время 109 секунд

Общее время, затраченное на обучение или предсказание модели, составило 109 секунд (около 1 минуты 49 секунд), что является эффективным с вычислительной точки зрения.