Задание №4

Цель задания:

Использовать спектральную плотность, вейвлет-преобразован ие и другие методы для изучения характеристик

任务 4

任务目标:

- 利用谱密度、小波变换等方法 研究脑电信号的特征.

Ключевой навык:

сигналов ЭЭГ

- расчет спектральной й плотности; --

-вейвлет преобразование.

Введение

предполагает Данная задача изучение скрытых особенностей обработки сигналов ЭЭГ. Основная задача — определение локализации эпилептических приступов В ЭЭГ. записи Постройте график временной ЭЭГ зависимости во время приступов. Спектральная

关键技能:

谱密度计算;

-小波变换。

介绍

该任务涉及研究脑电信号处理的 隐藏特征。主要任务是确定脑电 图记录中癫痫发作的定位。绘制 癫痫发作期间脑电图时间依赖性 的图表。光谱密度用于 描述脑电信号中各个频率成分的 能量分布,并利用小波变换解决 信号的非平稳性问题,进行时间 和频率局部化分析,准确捕捉癫 плотность используется для распределения описания энергии каждого частотного компонента в сигнале ЭЭГ, а вейвлет-преобразование используется решения ДЛЯ проблемы нестационарности реализации сигнала, анализа локализации времени во частоте и точного фиксирования переходных изменений частоты динамической эволюции в периода течение приступа. Сочетание этих двух методов позволяет создавать карты времени и частоты с высоким разрешением, предоставляя ключевую информацию ДЛЯ исследования механизмов И клинической диагностики (например, локализации эпилептогенного очага и оценки

痫发作期间的瞬时频率变化和动态演变。这两种方法的结合可以 创建高分辨率的时间和频率图, 为机制研究和临床诊断提供关键 信息(例如,癫痫病灶的定位和 癫痫发作阶段的评估) стадии приступа)

пароксизмальных заболеваний ЭЭГ, таких как эпилепсия.

Ход работы

1. Подготовка данных

Сначала импортирует КОД необходимые библиотеки И модули mne, numpy, pywt, pandas и другие. Далее загрузите набор данных по указанному пути. Выполняется очистка данных: ЭЭГ считывание данных формате EDF и последующее определение местоположения приступов эпилептических ЭЭГ записях на основе аннотаций набора данных. Рассчитайте момент времени,

工作进展

1. 数据准备

代码首先将所需的 mne, numpy, pywt, pandas 等库和模块导入。 接下来,从指定路径加载数据集。 数据清理正在进行中: 读取 EDF 格式的 EEG 数据然后根据数据 集的注释,确定脑电图记录中癫 痫发作的位置。根据采样频率计 算每个样本对应的时间点。使用 np.where 找出注释中癫痫发作 的索引,将连续的发作索引合并 为发作段,绘制发作时 EEG 时 间依赖性的图表。需要将所有 EEG 通道平均为一个(您需要将 所有通道加起来并除以它们的数 量)。还要使用 butter lowpass:

соответствующий каждому образцу, в соответствии с частотой дискретизации.

Используйте np.where ДЛЯ поиска индексов приступов в аннотациях, объединения последовательных индексов приступов В сегменты приступов построения И графика временной зависимости ЭЭГ приступов. Все каналы ЭЭГ необходимо усреднить в (нужно один сложить все разделить каналы И на ИХ количество). Также используйте butter lowpass: Разработайте фильтр нижних частот, чтобы удалить из сигнала все частоты выше 60 Гц.

设计一个低通滤波器,从信号中 去除所有高于 60 Hz 的频率

2. Визуализация данных

Для каждого сегмента приступа

перехватывались

соответствующие данные ЭЭГ и

рассчитывался средний сигнал.

Усредненный сигнал

фильтруется фильтром нижних

частот для удаления частот

выше 60 Гц.

Создайте холст, содержащий 3

подизображения, и нарисуйте их

по отдельности:

Средний сигнал ЭЭГ во время

эпилептического приступа.

Спектр отфильтрованного

сигнала ЭЭГ.

Вейвлет-преобразование

сигнала ЭЭГ после фильтрации.

2.数据可视化

对于每个发作段,截取相应的

EEG 数据并计算平均信号。

对平均信号进行低通滤波,去除

高于 60Hz 的频率。


创建一个包含 3 个子图的画布,


分别绘制:

癫痫发作时的平均脑电图信号。

滤波后脑电图信号的频谱图。

滤波后脑电图信号的小波变换图。








图 1—第一次癫痫发作期间 EEG 信号的时域和频域特征

На этом изображении представлены три графика, демонстрирующие анализ сигналов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) пациента во время эпилептического приступа:

这张图片包含三个图表,展示了 癫痫发作时患者的脑电图(EEG) 信号分析:

顶部图表(时间序列图): 显示了患者在癫痫发作期间的平均 EEG 信号。横轴是时间(秒), 纵轴是信号幅度。 Верхний график (график временного ряда):

Показан усредненный сигнал ЭЭГ пациента во время эпилептического приступа.

Горизонтальная ось — время (секунды), вертикальная ось — амплитуда сигнала.

Видно, что сигнал имеет явный пик между 0,02 и 0,03 секундами, а затем постепенно уменьшается и имеет тенденцию к стабильности.

Средний график (спектрограмма):

Показана спектрограмма отфильтрованного сигнала ЭЭГ. Горизонтальная ось — время (секунды), вертикальная ось — частота (Гц).

Цвета отображают силу сигнала на разных частотах и в

可以看到信号在 0.02 到 0.03 秒之间有一个明显的峰值,之后逐渐下降并趋于平稳。

中间图表(频谱图):

显示了滤波后的 EEG 信号的频 谱图。横轴是时间(秒),纵轴 是频率(Hz)。颜色表示信号在 不同频率和时间点的强度(颜色 越亮表示强度越高)。可以看到 在 0.3 到 0.7 秒之间,信号主要集 中在低频到中频范围(0-60 Hz),其中 20 Hz 左右的频率成分较为 显著。

底部图表(小波图):

显示了滤波后的 EEG 信号的小 波变换结果。横轴是时间(秒), 纵轴是频率(Hz), 右侧的颜色 条表示信号强度。小波图提供了时间-频率的详细分布,可以看到 在不同时间段信号的频率成分变化。例如,在 0-0.02 秒和 0.05-0.07 秒之间,信号的频率成分较为丰

разные моменты времени (более яркие цвета отображают более высокую силу).

Видно, что между 0,3 и 0,7 секундами сигнал в основном сосредоточен в диапазоне низких и средних частот (0–60 Гц), среди которых наиболее значима частотная составляющая около 20 Гц.

Нижняя диаграмма

(вейвлет-диаграмма):

Показаны результаты вейвлет-преобразования отфильтрованного сигнала ЭЭГ. Горизонтальная ось — время (секунды), вертикальная ось — частота (Гц), а цветная полоса справа отображает уровень сигнала.

富,主要集中在 25-50 Hz 和 100-200 Hz 之间。

时间序列图显示了信号的瞬时变化,频谱图和小波图则提供了频率成分随时间的分布情况。这些信息有助于理解癫痫发作期间大脑活动的特征。

Вейвлет-диаграмма

обеспечивает детальное

распределение времени и

частоты, а также позволяет

увидеть изменение частотных

компонентов сигнала в

различные периоды времени.

Например, в интервале от 0 до

0,02 секунды и от 0,05 до 0,07

секунды частотные компоненты

сигнала относительно богаты и

в основном сосредоточены в

интервалах от 25 до 50 Гц и от

100 до 200 Гц.

График временного ряда

отображает мгновенные

изменения сигнала, тогда как

график спектра и

вейвлет-диаграмма показывают

распределение частотных

компонентов во времени. Эта

информация помогает понять

особенности активности мозга во время эпилептических приступов.




Рисунок 2—Временные и частотные характеристики сигналов ЭЭГ во время второго эпилептического приступа

На этих графиках показаны временные и частотные характеристики сигнала ЭЭГ во время второго эпилептического




图 2-第二次癫痫发作期间 EEG 信号的时域和频域特征

这些图表展示了第二次癫痫发作期间 EEG 信号的时域和频域特征。时间序列图显示了信号的瞬时变化,频谱图和小波图则提供了频率成分随时间的分布情况。

приступа. График временного отображает мгновенные ряда изменения сигнала, тогда как график спектра И вейвлет-диаграмма показывают распределение частотных компонентов во времени. Эта информация очень полезна для особенностей понимания время активности мозга во приступов, эпилептических особенно определения для конкретных частотных компонентов И времени возникновения. Спектрограмма отображает распределение частотного состава сигнала, помогая выявлять аномальные частоты И динамические изменения.

Вейвлет-изображения

这些信息对于理解癫痫发作期间 大脑活动的特征非常有帮助,尤 其是在识别特定频率成分和它们 的出现时间方面。频谱图提供了 信号的频率成分分布,帮助识别 异常频率和动态变化。小波图提 供了信号的时频局部化特征,捕 捉瞬时变化和非平稳特性。

结合使用这两种工具可以更全面 地理解癫痫发作的机制,提高预 测的准确性和可靠性.

Обеспечивают

частотно-временные

характеристики локализации сигнала, фиксируя мгновенные изменения и нестационарные характеристики.

Объединение этих двух инструментов может обеспечить более полное понимание механизмов эпилептических приступов и повысить точность и надежность прогнозов.

Заключение

В ходе эксперимента удалось успешно выявить скрытые особенности сигналов ЭЭГ во время эпилептических приступов. Спектральная диаграмма и вейвлет-диаграмма четко фиксируют динамические изменения активности ЭЭГ во

结论

本次实验成功提取了癫痫发作期 间脑电信号隐藏特征,频谱图和 小波图能清晰捕捉到癫痫发作期 间脑电活动的动态变化,包括高 频振荡和低频活动的交替出现, 为深入理解癫痫发作机制提供了 有力支持。实验充分展示了频谱 图和小波图在脑电信号分析中的 время эпилептических приступов, включая чередование высокочастотных колебаний и низкочастотной активности, что обеспечивает надежную поддержку для более глубокого понимания механизма эпилептических приступов. Эксперимент в полной мере продемонстрировал преимущества спектрограммы и вейвлет-графика при анализе сигналов ЭЭГ: спектрограмма хорошо отображает общее распределение частот И подходит ДЛЯ анализа долгосрочных изменений частот; Вейвлет-график хорошо подходит фиксации ДЛЯ мгновенных изменений И нестационарных характеристик.

Сочетание этих двух методов

优势:频谱图擅长显示整体频率 分布,适合分析长时间频率变化; 小波图则在捕捉瞬时变化和非平 稳特性方面表现出色。两者结合 使用,能更全面地揭示脑电信号 的复杂特征。该实验为后续开发 更精准的癫痫发作预测模型和诊 断工具奠定了基础. позволяет более полно раскрыть сложные характеристики сигналов ЭЭГ. Этот эксперимент заложил основу для последующей разработки более точных моделей прогнозирования эпилептических приступов и диагностических инструментов.